

Gebrauchsanweisung


Schlori-Schwimmkissen halten nur in nassem Zustand die Luft. Bitte den nassen Stoff vor dem ersten Gebrauch kräftig rubbeln! Im Wasser quellen die Fasern auf, und der Stoff wird immer dichter. Bitte haben Sie ein wenig Geduld. Es ist kein Grund zur Sorge, wenn die Schloris, vor allem am Anfang, etwas Luft verlieren. Schloris tragen Ihr Kind auch sicher, wenn sie nicht das volle Luftvolumen haben. Sie tragen auch Erwachsene - probieren Sie es selbst einmal aus.



Vor jedem Einsatz den Stoff tropfnass machen. Eine Ecke des Kissens auseinander ziehen und tief mit dem Daumen eindrücken.



Den Rand der Stoffmulde fest um den Mund legen und kräftig durch den Stoff das Kissen aufblasen.



Das Band mit der Schnalle unterhalb der Brustwarzen anlegen. Die Schnalle dient nur zur Einstellung der richtigen Größe (Körperumfang).



Die Kissen müssen direkt hinter den Armen sitzen. Die beiden dünnen Bänder am Rücken mit einer großen, festen Schleife zubinden.

Pflegehinweis:

Die Schloris nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen und zum Trocknen aufhängen. Schloris können in der Waschmaschine bis zu 40°Grad gewaschen werden.